4
Error
3
Start
E:
X:
I:
Di_NotReady | Ti_OVER
MyCmd_Off
MyCmd_Off
MyCmd_On
Di_Ready
1
Init
2
Idle
E:
5
Running
always
MyCmd_Off